


Foot Rest

- Fußstütze
- Repose-pieds
- Reposapiés
- Poggiapiedi
- Oparchie Na Nogi
- Voetsteun
- Fotstöd



1-800-556-0533 (US/CA)
44-808-196-3874 (UK)

support@huanuo.com

www.huanuo.com

AMZLAB GmbH
Laubenhof 23,45326 Essen
info@amz-lab.de

THEMIS AR support Ltd.
85 Great Portland St, London, United Kingdom.
info@amz-lab.de

Manufacturer: BESTQI INNOVATION (HONG KONG) TECHNOLOGY CO., LIMITED
Address: FLAT/RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE 6 KIN TAI ST TUEN MUN NT

How to Use · Wie man es verwendet · Mode d'emploi · Cómo utilizarla ·
Metodo di utilizzo · Hoe te gebruiken · Sposób użycia · Hur man använder

1

EN Place the foot rest underneath your feet on a flat surface while in a seated position.

DE Platzieren Sie die Fußstütze in sitzender Position unter Ihren Füßen auf einer ebenen Fläche.

FR Placez le repose-pieds sous vos pieds sur une surface plane lorsque vous êtes assis.


ES Coloque el reposapiés debajo de sus pies en una superficie plana mientras está sentado.

IT Posizionare il poggiapiedi sotto i piedi su una superficie piana mentre si è seduti.

NL Plaats de voetensteun onder uw voeten op een vlakke ondergrond terwijl u zit.

PL Umieść podnóżek pod stopami na płaskiej powierzchni, gdy siedzisz.

SE Placera fotstödet under dina fötter på en platt yta medan du sitter.




2

- EN** The foot rest can be used as a rocker underneath your feet.
- DE** Die Fußstütze kann als Schaukel unter Ihren Füßen verwendet werden.
- FR** Le repose-pieds peut être utilisé comme balancier sous vos pieds.
- ES** El reposapiés se puede usar como balancín debajo de sus pies.
- IT** Il poggiapiedi può essere utilizzato come dondolo sotto i piedi.
- NL** De voetensteun kan als schommel onder uw voeten worden gebruikt.
- PL** Podnóżek może być używany jako kołyska pod stopami.
- SE** Fotstödet kan användas som en gungräda under dina fötter.




How to Clean · Wie man es reinigt · Comment nettoyer · Cómo limpiarla · Metodo di pulizia · Hoe schoon te maken · Metoda czyszczenia · Hur man rengör

1



- EN** Unzip the zipper on the back of the foot rest.
- DE** Entzippen Sie den Reißverschluss auf der Rückseite der Fußstütze.
- FR** Dézippez la fermeture éclair à l'arrière du repose-pieds.
- ES** Abra la cremallera en la parte trasera del reposapiés.
- IT** Aprire la cerniera sul retro del poggiapiedi.
- NL** Rits de rits aan de achterkant van de voetensteun open.
- PL** Rozepnij zamek błyskawiczny na tylnej części podnóżka.
- SE** Avzippar dragkedjan på baksidan av fotstödet.

2



EN Put your hand inside the cover and pull the memory foam.

DE Führen Sie Ihre Hand in den Fußpolster und ziehen Sie am Rückstellschaum.

FR Mettez votre main à l'intérieur de la housse et tirez la mousse à mémoire de forme.

ES Ponga su mano dentro de la funda y tire de la espuma vicoelástica.


IT Inserisci la tua mano all'interno della fodera ed estrai la schiuma viscosa.

NL Steek uw hand in de hoes en trek aan het traagschuim.

PL Umieść dłoń pod poszewką i wyciągnij piankę zapamiętującą kształt.

SE Lägg handen in i överdraget och dra ut memory skummet.

3



EN Slowly peel back the cover. If it is too difficult to remove the cover, just fold the memory foam so the cover comes off easier.

DE Ziehen Sie den Fußpolster-Bezug langsam ab. Falls es zu mühsam ist, den Bezug zu entfernen, falten Sie einfach den Rückstellschaum, damit sich der Bezug leichter abziehen lässt.

FR Retirez lentement la housse. S'il est trop difficile de retirer la housse, pliez simplement la mousse à mémoire de forme pour que la housse se détache plus facilement.

ES Retire lentamente la funda. Si es demasiado difícil quitarla, doble la espuma vicoelástica para que salga fácilmente.

IT Rimuovi lentamente la fodera. Se l'operazione risultasse troppo difficile, piega la schiuma viscosa per facilitare l'estrazione della fodera.

NL Trek de hoes langzaam terug. Als het te moeilijk is om de hoes te verwijderen, vouw dan het traagschuim om zodat de hoes makkelijker loskomt.

PL Powoli zdejmij poszewkę. Jeśli zdjęcie poszewki jest zbyt trudne, wystarczy złożyć piankę, aby ułatwić jej zdjęcie.

SE Dra långsamt av överdraget. Om det är för svårt att dra bort överdraget, vik memory skummet så att överdraget kommer bort lättare.

IMPORTANT · WICHTIG · IMPORTANTE · IMPORTANTE · IMPORTANTE · BELANGRIJK · WAŻNY · VIKTIG

- EN** DO NOT PUT MEMORY FOAM IN WASHER. If the memory foam has a slight odor, remove the cover and put the memory foam in the dryer on low heat or air fluff and add 1 scented softener sheet for 30–40 minutes.
- DE** GEBEN SIE MEMORY FOAM NICHT IN DIE WASCHMASCHINE. Wenn der Memory-Schaum einen leichten Geruch hat, entfernen Sie die Abdeckung und legen Sie den Memory-Schaum bei schwacher Hitze oder Luftflusen in den Trockner und fügen Sie 30–40 Minuten lang 1 duftendes Weichspülerblatt hinzu.
- FR** NE PAS METTRE DE MOUSSE À MÉMOIRE DANS LA LAVEUSE. Si la mousse à mémoire a une légère odeur, retirez la housse et mettez la mousse à mémoire dans la sécheuse à feu doux ou à air chaud et ajoutez 1 feuille d'adoucissant parfumée pendant 30 à 40 minutes.
- ES** NO COLOQUE ESPUMA DE MEMORIA EN LA LAVADORA. Si la espuma viscoelástica tiene un ligero olor, retire la cubierta y coloque la espuma viscoelástica en la secadora a baja temperatura o airee la pelusa y agregue 1 hoja suavizante perfumada durante 30–40 minutos.
- IT** NON METTERE MEMORY FOAM IN LAVATRICE. Se il memory foam ha un leggero odore, rimuovere il coperchio e mettere il memory foam nell'asciugatrice a fuoco basso o lanugine d'aria e aggiungere 1 foglio di ammorbidente profumato per 30–40 minuti.
- NL** STOP HET TRAAGSCHUIM NIET IN DE WASMACHINE. Als het traagschuim een lichte geur heeft, verwijder dan de hoes en stop het traagschuim in de droger op lage warmte of luchtfluff en voeg 1 geperfumeerd wasverzachter toe voor 30–40 minuten.
- PL** NIE WKŁADAJ PIANKI DO PRALKI. Jeśli pianka zapamiętująca kształt ma niewielki zapach, zdejmij poszewkę i umieść piankę w suszarce z ustawioną niską temperaturą, dodaj 1 chusteczkę zapachową i włącz program na 30–40 minut.
- SE** LÄGG INTE MINNESSKUM I TVÄTTEN Om memory skummet har en svag lukt, ta bort överdraget och lägg memory skummet i torktumlaren på låg värme eller luftfluff och lägg 1 ark doftande mjukmedel i 30–40 minuter.